ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ APEKS

Важная информация


- Никогда не вращайте головки и не нажимайте кнопки, устанавливая время, когда часы находятся под водой или просто мокрые. Металлические части корпуса и браслетов следует промывать пресной водой после использования в морской.
- Нельзя производить обратный перевод или установку даты, когда стрелки находятся между 8 pm (20:00) и 3 am (3:00). В этот период шестерни механизма находятся слишком близко друг к другу и такие действия могут привести к их повреждению.

Модели с установкой даты
Установка даты

1. Выкрутите регулировочную головку, а затем вытащите ее в позицию 2.
2. Вращайте головку (неважно, по часовой или против часовой стрелки) и установите дату следующего дня.

Установка времени


1. Вытяните регулировочную головку в позицию 3.
2. Вращая головку, выставьте время
3. Верните головку в позицию 1 и закрутите



Газовый клапан (есть только у некоторых моделей)
Гелиевый клапан (4) – Видимая внешняя часть предназначена для механической защиты предохранительного газового клапана. Пользователю настоятельно рекомендуется держать его в закрытом положении, за исключением случаев, когда он совершает погружения в водолазном колоколе или барокамере на гелиевых смесях. Однако даже если клапан открыт, часы по-прежнему будут обеспечивать водонепроницаемость до 1000 м. Клапан будет выпускать газ (гелий) когда внутренне давление достигнет 5 атм. Если всплытие в колоколе происходит с глубины 30 м и меньше или давление в барокамере было меньше 4 атм, открывать клапан нет необходимости.
Всегда промывайте часы (с открытым клапаном) теплой пресной водой в случае, если вы открывали клапан в загрязненной или в соленой воде. Тщательно высушите перед закрытием клапана.

Модели с установкой даты и дня недели
(1 регулировочная головка)
Установка даты

1. Выкрутите регулировочную головку, а затем вытащите ее в позицию 2.
2. Вращайте головку (против часовой стрелки) и установите дату.




Установка дня недели
В положении 2 вращайте головку (по часовой стрелке) и установите день недели.

Установка времени

1. Вытяните регулировочную головку в позицию 3.

2. Вращая головку, выставьте время
3. Верните головку в позицию 1 и закрутите.

Хронографы



(1 регулировочная головка, 2 кнопки)

Установка даты

1. Вытяните регулировочную головку в позицию 2
2. Вращая головку, выставьте дату

Операции с хронографом

Кнопка A – Start/Stop, Кнопка B – Reset (сброс)

Сброс хронографа на ноль

1. Вытащите головку в позицию 3 (стрелка хронометра возвращается в нулевую позицию)
2. Нажимайте кнопку A пока секундная стрелка хронометра не дойдет до 12:00 (нулевая позиция)
3. Верните головку в позицию 1.
4. Нажимайте кнопку B пока минутная стрелка хронометра не дойдет до 12:00 (нулевая позиция)

Дополнительная информация:

Срок службы батареи: приблизительно 2 года
Тип батареи: SR927SW
Точность: +- 20 сек в месяц
Температурный диапазон: -50 - +50ºC