Комплект для установки баллонной спарки на Apeks Black Ice
PN 427106



Комплектация

(1) Ремешок на вентиль
(2) Съемные пряжки
(1) Крепежный блок
(1) Баллонный ремень GripLock™

Установка комплекта

Внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой

1. Расстегните навентильный ремешок и вытащите две петли, спрятанные по обеим сторонам вырезов (рис. 1)



Рис. 1

2. Вставьте открытую часть съемной пряжки в петлю и защелкните фиксатор, закрыв, тем самым, пряжку. Сделайте то же самое со второй пряжкой (рис. 2 и 3)



Рис. 2



Рис. 3

3. Присоедините одну из пряжек (папа) ремешка из комплекта к ответной пряжке (мама) на левой стороне компенсатора (рис. 4)



Рис. 4

4. Снимите обе пряжки GripLock™ с баллонных ремней (рис. 5)




Рис. 5

5. В спинке подвесной системы Wrapture имеются четыре продольных отверстия (1-4) для баллонного ремня; каждый из двух ремней GripLock™ устанавливается в два соответствующих отверстия (рис. 6)




Рис. 6

Предостережение: Важно проводить баллонные ремни GripLock™ через отверстия в правильной последовательности и направлении. В противном случае это приведет к некорректной сборке комплекта.

6. Положите баллонный ремень стороной с липучкой к себе, так, чтобы незакругленный конец ремня остался слева. Проденьте его в отверстие 2 (рис. 7). Переверните компенсатор и снимите мягкую накладку на спинку. Совместите отверстия крепежного блока с отверстиями 2 и 3 на внутренней стороне спинки. Проведите ремень через скобу блока и выведете обратно на внешнюю сторону спинки через отверстие 1 (рис. 8). Убедитесь, что длины выведенной части ремня хватит, для закрепления пряжки GripLock™



Рис. 7



Рис. 8

7. Закрепите на своем месте мягкую наладку и установите пряжку GripLock™ на ремень. Убедитесь, что пряжка установлена корректно (рис. 9 и 10).




Рис. 9



Рис. 10

8. Положите баллонный ремень стороной с липучкой к себе, так, чтобы незакругленный конец ремня остался слева. Проденьте его в отверстие 3 (рис. 11). Переверните компенсатор и снимите мягкую накладку на спинку. Совместите отверстия крепежного блока с отверстиями 2 и 3 на внутренней стороне спинки. Проведите ремень через скобу блока и выведете обратно на внешнюю сторону спинки через отверстие 4 (рис. 12). Убедитесь, что длины выведенной части ремня хватит, для закрепления пряжки GripLock™



Рис. 11




Рис. 12

9. Закрепите на своем месте мягкую наладку и установите пряжку GripLock™ на ремень. Убедитесь, что пряжка установлена корректно (рис. 13 и 14).



Рис. 13



Рис. 14

Комплект баллонной спарки в сборе



ПОДРОБНЕЕ О МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СИСТЕМЫ, И РЕГУЛИРОВКАХ БАЛЛОННЫХ РЕМНЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ИЗ *ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BLACK ICE*, КОТОРАЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЕНСАТОРОМ.

Если у вас есть какие-либо вопросы по сборке комплекта, обращайте к вашему региональному дилеру Apeks. Список дилеров вы можете уточнить на сайте **www.apeks.co.uk**